



Настольная подставка для зарядки терминалов ME74

Краткое руководство пользователя




Внешний вид устройства

Вид спереди



Вид сзади



Пластиковая вставка
(для зарядки ТСД без
защитного чехла)





Режимы зарядки

а) Зарядка терминала без защитного чехла

Подключите подставку к блоку питания через интерфейс постоянного тока (DC IN, 12В / 2А), расположенный на задней стороне подставки. После подключения на подставке загорится логотип MEFERI.

Вставьте терминал ME74 в вертикальный слот в передней части подставки. После установки ТСД ME74 автоматически перейдет в состояние зарядки.

Красный цвет индикатора в верхней части сигнализирует, что идет процесс зарядки; зеленый цвет индикатора сигнализирует, что ТСД полностью заряжен.




б) Зарядка терминала с защитным чехлом

Подключите подставку к блоку питания через интерфейс постоянного тока (DC IN, 12В / 2А), расположенный на задней стороне подставки. После подключения на подставке загорится логотип MEFERI.

Удалите пластиковую вставку из вертикального слота зарядной станции, чтобы увеличить размер этого отсека.

Вставьте ME74 с надетым защитным чехлом в вертикальный слот подставки. После установки ТСД ME74 автоматически перейдет в состояние зарядки.

Красный цвет индикатора в верхней части ТСД сигнализирует, что идет процесс зарядки; зеленый цвет индикатора сигнализирует, что ТСД полностью заряжен.




с) Зарядка терминала с установленной пистолетной рукоятью

Подключите подставку к блоку питания через интерфейс постоянного тока (DC IN, 12В / 2А), расположенный на задней стороне подставки. После подключения на подставке загорится логотип MEFERI.

Установите ME74 с пистолетной рукоятью в вертикальный слот подставки. После установки ТСД ME74 автоматически перейдет в состояние зарядки.

Красный цвет индикатора в верхней части ТСД сигнализирует, что идет процесс зарядки; зеленый цвет индикатора сигнализирует, что ТСД полностью заряжен.




д) Зарядка дополнительного аккумулятора

Подключите подставку к блоку питания через интерфейс постоянного тока (DC IN, 12В / 2А), расположенный на задней стороне подставки. После подключения на подставке загорится логотип MEFERI.

Вставьте аккумулятор в дополнительный отсек в задней части подставки, обеспечив правильное совмещение контактов аккумулятора и зарядного устройства.

После правильной установки аккумулятор автоматически перейдет в состояние зарядки. Красный цвет индикатора на передней части подставки сигнализирует, что идет процесс зарядки; зеленый цвет индикатора сигнализирует, что ТСД полностью заряжен.

Аккумулятор можно заряжать отдельно или одновременно с устройством ME61.



Режим передачи данных

Подключите USB-кабель для передачи данных к интерфейсу Type-C, расположенному на задней панели подставки, а другой конец этого кабеля - к компьютеру. После подключения кабеля на подставке загорится логотип MEFERI.

Установите в вертикальный слот подставки терминал ME74.

Теперь вы можете передавать и получать данные с ТСД ME74.

Обратите внимание, что в режиме передачи данных подставка не может заряжать аккумулятор ТСД.

